

Variable Optical Attenuator

单模可调光衰减仪



可调光衰减仪(Variable Optical Attenuator, VOA)是一种可调节光信号功率的无源光学仪表，其核心功能是通过可控机制降低光信号的功率水平，使光功率适应系统需求。在光通信系统中，可调衰减器广泛应用于光功率均衡、系统保护、测试测量等领域，是确保光信号传输质量的关键组件。

主要功能

- 出色的光谱均匀度
- 光关断开关功能
- 低插入损耗
- 输入输出端功率监控
- 输出端恒定功率

产品应用

- PON/FTTx R-OLT测量与监控
- 光器件/模块生产测试
- 光传感系统
- 域网光层动态重构
- 科研与测试领域

参数规格				
单模可调光衰减仪	D-VAS04A	D-VAS04B	D-VAS08A	D-VAS08B
通道数量	4	4	8	8
光纤类型(um)	SMF(9/125)	SMF(9/125)	SMF(9/125)	SMF(9/125)
工作波长(nm) ^a	1250~1650	1250~1650	1250~1650	1250~1650
最大衰减(dB) ^b	40	40	40	40
通道插入损耗(dB) ^{b c}	1.3	1.3	1.3	1.3
衰减设置分辨率(dB) ^d	0.1	0.1	0.1	0.1
衰减可重复性(dB) ^e	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
功率监控动态范围(dBm)	-40~+20	-40~+20	-40~+20	-40~+20
功率监控精度(dB)	0.1	0.1	0.1	0.1
最大输入光功率(dBm)	23	23	23	23
光接口	FC/UPC	FC/APC	FC/UPC	FC/APC
开关隔离度(dB) ^b	50	50	50	50

- a.最小1nm调整间隔.
b.典型规格
c.单模设备时在1310 nm和1550 nm处测得.
d.设备按键设置分辨率
e.可重复性值为在恒温条件下，使用稳定的光源/功率计，每个设置重复操作100次后的结果.

一般规格	
尺寸(W×D×H) ^a	300mm×350mm×45mm
重量	1.2kg
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-30℃~60℃
相对湿度	0%~85%(非结露)
通讯指令	SCPI指令
远程控制	以太网和串口
电源	100~240V AC 50/60HZ

a.台式封装尺寸

订购选型

